

ANTENA YAGI NFT-1900-23-10-TNC

SU NOMBRE INDICA: MODELO, FRECUENCIA EN QUE TRABAJA, LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, LARGO DEL CABLE, CONECTOR QUE LLEVA PARA UNIR AL EQUIPO.

LA ANTENA 1900 TIENE UNA ANCHO DE BANDA DE 1800-1900MHZ

SU PODER DE CAPTACION ES DE 18.1 DECIBELES SIRVE PARA AMPLIFICAR, DIRIGIR Y ENVIAR DATOS DE: TELEFONOS CELULARES FIJOS GSM DE 1800-1900MHZ Y LOS NUEVOS EQUIPOS AVVIO GD850T Y P. SERVICIO DE INTERNET BRINDADO POR MOVISTAR Y LAS COMPAÑIAS QUE ESTEN EMITIENDO EN GSM AMPLIFICADORES INALAMBRICOS



DETALLES DE COMO INSTALAR SUS ANTENAS YAGI:

AL MÁSTIL:

Se sujeta a un mástil utilizando la abrazadera en U incluida, apretando las tuercas hasta lograr que la antena no gire sobre el eje del mástil. Debe de quedar en posición horizontal.

Incluye:

Abrazadera de 1 pulgada, dos tuercas y sus rondanas.

Cable coaxial : 10 metros (15 metros opción especial a un costo de \$5.00 metro)

Conector tipo TNC Macho (contamos con Hembra, Tipo N Hembra y macho, SMA Macho, SMB) Etc.

ORIENTANDO LA ANTENA.

Una vez ubicado el lugar del domicilio donde se instalará el equipo, la mayoría de las veces debe estar mas alto que el resto de los edificios esa altura determina la longitud del cable, recomendándose atar el cable sobrante.

Puede utilizar el equipo de Telefonía Fija (siempre que sea un modelo con pantalla), orientando la antena en la dirección donde se logre obtener la señal más alta mostrada en el display del mismo equipo.

Ya terminada la orientación de la yagi, se procede a fijar el mástil, utilizando tres o cuatro alambres como tensores, de tal forma que no tenga ninguna movilidad ni giro del mástil.

CONECTANDO AL EQUIPO.

Se lleva el cable coaxial hasta la posición definida, y se conecta la antena al equipo (teléfono) a través del conector TNC, SMA o el que aplique al equipo.

CUIDADOS ESPECIALES

Para asegurarse que no existan fallas con la señal se debe tener especial cuidado en verificar lo siguiente:

No instalar en tiempos lluviosos, ni cerca de cableado eléctrico.

Manejar con sumo cuidado el conector TNC no jalarlo, ni girarlo bruscamente.

Revisar que el cable coaxial no corra el riesgo de quebraduras en algún punto a lo largo del mismo.

La antena estar en posición horizontal y que no gire de su posición inicial.

Las ANTENAS YAGI NFT-1900-23-10-TNC tiene la versatilidad para ser utilizadas con los equipos habilitados para el servicio de Telefonía Fija, amplificadores inalámbricos, ruteadores para internet de todas las compañías celulares* (*algunos podrían requerir adaptadores especiales).



Todas las antenas tienen un año de garantía por defectos de fabricación; para seguridad de la antena idónea en su área, contacte a servicios técnicos de su compañía y explíqueles que esta instalando una antena yagi, para que le den la frecuencia exacta.

SEÑAL MAXIMA

Email: senalmaxima1@outlook.com